Alcatel-Lucent 400 DECT Handset

Localisation and notification management

Benutzerdokumentation

8AL90837DEAA ed.01

01/2011

Alcatel·Lucent

Inhaltsverzeichnis

1. Benutzerdokumentation . . . . . p. 3

1.1 Einführung . . . . . p. 3
1.2 Benachrichtigungsrufe . . . . . p. 3
1.3 Schlüsselereignisrufe . . . . . p. 4
1.4 Erzwungenes Klingeln . . . . . p. 4
1.5 Anrufe . . . . . p. 4

1 Benutzerdokumentation

1.1 Einführung

Das Alcatel-Lucent 400 DECT-Mobilteil bietet Dienste wie Live-Signale, Benachrichtigungs- und Ereignisrufe sowie Statusrufe an. Zu jedem dieser Dienste werden Standortinformationen übermittelt, mit deren Hilfe der Benutzer auf dem Gelände geortet werden kann.
Dank dieser Dienste können Sie in Notfällen, z. B. bei Personen- oder Sachschäden, einfach ein Alarmsignal (Benachrichtigung) absetzen sowie den Benutzer zu Sicherheitszwecken vor Ort verfolgen.
Alle diese Dienste müssen vom Systemadministrator aktiviert und konfiguriert werden. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
Nur Benachrichtigungs- und Ereignisrufe können vom Benutzer eingeleitet werden. Live-Signale und Statusrufe sind für den Benutzer transparent und werden vom Mobilteil je nach Konfiguration automatisch eingeleitet. Diese beiden Funktionen, die vom Mobilteil automatisch verarbeitet werden, dienen zur Ermittlung des Abdeckungsbereichs, einschließlich Signalstärke, verbleibender Akkukapazität sowie weiterer Statusinformationen des Mobilteils.
Bitte beachten Sie, dass bei Aktivierung einer oder mehrerer dieser Dienste die Autonomie des Mobilteils in Abhängigkeit von den definierten Programmierungsparametern insgesamt abnimmt. Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn einer oder mehrere dieser Dienste aktiviert wurden..

1.2 Benachrichtigungsrufe

Diese Anrufe dienen zum einfachen Absetzen von Alarmsignalen in Notfällen. Zu typischen Notfallsituationen gehören Verletzungen sowie Personen- oder Sachschäden. Sie haben Vorrang vor allen anderen Alarmereignissen oder -rufen.
Benachrichtigungsrufe werden durch längeres Drücken der folgenden Tasten abgesetzt:

→ **Das Mobilteil kommuniziert mit dem Alarmserver. Welche Meldung auf dem Display des Mobilteils erscheint, hängt von der Konfiguration des Systems ab.**

→ **Das Mobilteil zeigt eine normale Anrufverarbeitung an, und der Benutzer kann je nach Konfiguration eine Bestätigungsmeldung erhalten oder an einem Konferenzgespräch teilnehmen.**

Benachrichtigungsrufe haben Priorität und können unabhängig vom Zustand des Mobilteils abgesetzt werden. Es spielt keine Rolle, ob sich das Mobilteil im Ruhezustand oder im Gespräch befindet, gerade wählt, anruft oder konfiguriert wird oder aber gerade aus der Ladestation genommen bzw. in sie hineingelegt wurde. Bei Einleitung eines Benachrichtigungsrufs wird jeder aktive Anruf sofort getrennt. Benachrichtigungsrufe unterbrechen auch alle anderen Rufe, wie Live-Signale, Schlüsselereignisrufe oder Statusrufe.
Während des Benachrichtigungsprozesses werden alle Benutzeraktionen ignoriert, bis die Kommunikation mit dem Alarmserver hergestellt wurde. Dann können entweder der Benutzer oder der Alarmserver den Anruf beenden. Das Mobilteil kehrt in den Ruhezustand zurück und steht für die Verarbeitung aller folgenden Benutzeranrufe zur Verfügung.

1.3 Schlüsselereignisrufe

Mithilfe dieser Funktion können Sie über bestimmte Tasten auf dem Ziffernblock eine Informationsmeldung an den Benachrichtigungsserver senden. Ein solcher Schlüsselereignisruf ist nur möglich, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Diese Funktion könnte z. B. in einer Hotelanwendung zum Einsatz kommen, bei der durch Drücken einer bestimmten Taste die Bezugsfertigkeit eines Zimmers mitgeteilt wird. Mit jeder Taste, die länger gedrückt wird, wird jeweils eine andere Meldung an den Server gesendet.

Langer Tastendruck: 1, 2, 3, 4, 5, 6, #

Das Mobilteil kommuniziert mit dem Alarmserver. Welche Meldung auf dem Display des Mobilteils erscheint, hängt von der Konfiguration des Systems ab..

Nach Aktivierung des Schlüsselereignisprozesses sollte der Benutzer warten, bis die Kommunikation mit dem Alarmserver hergestellt wurde, bevor er eine Taste drückt, damit die Funktion korrekt verarbeitet wird. Dann können entweder der Benutzer oder der Alarmserver den Anruf beenden. Das Mobilteil kehrt in den Ruhezustand zurück und steht für die Verarbeitung aller folgenden Benutzeranrufe zur Verfügung.

1.4 Erzwungenes Klingeln

Möglicherweise haben Sie das Mobilteil auf Vibrieren eingestellt oder stummgeschaltet. Bei einem bestimmten Anruf von einem Alarmserver kann es jedoch trotz dieser Konfiguration mit maximaler Lautstärke und Rufton 5 klingeln. Während des Klingelns kann gleichzeitig eine Meldung (maximal 14 Zeichen) auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden. Falls Sie diese Funktion auf Ihrem Gelände verwenden, sollte für die Verarbeitung normaler Anrufe nicht Rufton 5 benutzt werden.

1.5 Anrufe

Beim Absetzen eines solchen Rufs wird auf dem Display des Mobilteils eine Standardanrufverarbeitung angezeigt, und Sie können keine anderen Anrufe annehmen oder einrichten.
Benachrichtigungsrufe haben Vorrang vor allen anderen Anrufen. Bei einem Benachrichtigungsruf wird jeder andere Anruf unterbrochen. Alle Tasten des Telefons werden während des Benachrichtigungsprozesses gesperrt, um die Aktivierung von Rückruf, Rückfrage usw. zu vermeiden.

Konformitätserklärung

Alcatel-Lucent Enterprise erklärt, dass die mit dieser Gebrauchsanleitung gemeinten Produkte den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Parlements und des Rats entsprechen.

Diese Apparate verwenden das harmonisierte DECT-Frequenzspektrum, und dürfen daher in allen Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen verwendet werden.Die Verwendung von DECT-Ausrüstungen ist nicht gegen Störungen durch andere zugelassene funkelektrische Frequenzen garantiert.
Dieses Gerät wurde so konzipiert und hergestellt, dass es die durch die entsprechenden Länder festgelegten Werte für die SAR-Funkfrequenzübertragung (Spezifische Absorptionsrate) nicht überschreitet..
Verbrauch im Standby-Betrieb: 20 mW.

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden.
Die auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole und Beschriftungen sind abhängig von dem System, an dem das Gerät angeschlossen ist. Daher können sie sich von den in diesem Dokument beschriebenen unterscheiden.
Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von dem für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen..
Eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung können Sie von Ihrem Installateur erhalten..

Informationen zum Umweltschutz
Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus in den Mitgliedsländern der EU sowie in Norwegen und der Schweiz einer speziellen Sammelstelle zugeführt werden muss. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei und verhindern, dass durch einen unsachgemäßen Umgang mit Abfall die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährdet werden. Weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie bei dem Lieferanten, bei dem Sie es erworben haben..