Groupware-Supervision "Gruppenüberwachung"

Einleitung:

Ab OXO R900 gibt es das neue LM "Group-Supervision". Dieses ermöglicht eine Überwachung von bis zu 8 Teilnehmern auf einer Taste. Interne/Externe/Beide - Anrufe können überwacht werden. Eine visuelle Signalisierung erfolgt auf der Taste. Eine akustische Signalisierung kann zugeschaltet werden. Maximal 50 Überwachungstasten Tasten (hier werden auch die C/S Tasten mitgezählt) können pro System vergeben werden. Die Pop-up Zeit am Display ist mittels CM-Adresse "TmpMenLTim" einstellbar. Standardwert = 5s Die Beantwortungszeit der Auswahl, welcher Anrufer angenommen werden möchte, ist mittels CM-Adresse "NotiAppTim" einstellbar. Standardwert = 3s Überwachender Apparat kann sein → 4068/4039/4038/4029/4028 Überwachende Apparate können sein → alle (auch virtuelle Teilnehmer)

Individuelle Überwachung von bis zu 8 Teilnehmern auf einer Taste:

Hier sind einfach die gewünschten Teilnehmer-Nebenstellen einzutragen.

Tastenname	UPK 0	02	Tastentyp	LM Taste	×	
Änderungen	✓ TIn berechtigt tt. Überwachung		Tastenfkt.	Überwachungs-Groupware		
Tastenbeschrift.				/[Zu überwachende Teilnehmer	
überwachte NSt	210	200	201	202	RN löschen	
	203	155	123	180	Übereichten Gie	
Anrufart	O Intern	0	Extern (🖲 Beide 🦯	interne/externe/be	
Audiosteuerung	Steuerų	ng 'Akust.	Überwach, an/	'aus'		
OK (Abbruch		Ak Überw ei ausgesc	ustische achung kann n- bzw. haltet werden	Löschen	

Gruppenüberwachung von bis zu 8 Gruppen auf einer Taste:

Mit einem kleinen Trick können auch Gruppen überwacht werden. Z.B.: Ich möchte die Gruppe "Vertrieb" mit der Rufnummer 222 auf dem Apparat 220 überwachen.

1.) Einen virtuellen Teilnehmer mit der Rufnummer 222 einrichten.

Teilnehmer: Hinzu	ıfügen 🛛 🔀
O DECT/PWT-Appar	ate 🔿 Subgerät
○ Karteninhaber	🔘 IP-Apparat
💿 Virtueller Apparat	🔘 My IC Mobile
— 🗌 Medien	
🖵 📃 Nomadic	
Anzahl Geräte	1
NSt	222
Phy. Adr.	keine 🔽
Name	Vertrieb
Gerätetyp	~
OK A	bbruch

2.) Eine Dynamische Rufzuschaltung des virtuellen Teilnehmers wie folgt konfigurieren.

Teilnehmer: Dynamische Rufzuso	haltung	
Phy. Adr. NSt Apparatetyp 96-005-01 222 Virtual Termina Zähler 1 0 Zähle	Name Vertrieb	Löschen
Vermittlung = Sprachsp. St. 1 Externanrufe Zuschalten bei Besetzt	Vermittlung = Sprachsp. St. 2	0 Sekunden
Ebene 1 Zähler 1 aktiviert Zielnummer 547 Ebene 2 Zähler 2 aktiviert VM-Gruppe zuschalten	Ebene 1 Zähler 1 aktiviert Zielnummer 547 Ebene 2 Zähler 2 aktiviert VM-Gruppe zuschalten	Sammelanschluß in dem sich alle Teilnehmer befinden, die dem Vertrieb zugeordnet sind. Diese Nummer ist nicht relevant, da sie nicht angerufen wird.
ONA zuschalten	ONA zuschalten	deaktivieren

3.) Alle Teilnehmer für den "Vertrieb" in den Sammelanschluß eintragen. Typ kann Parallel, Zyklisch oder Sequentiell sein.

)etails				
Index	Name	Тур	NSt	 ())(alar
~ Teilnehmer	vertrieb di			 Weiter
Phy. Adr.	NSt	Name		Hinzu
94-007-01 94-006-01 94-008-01 94-015-01	200 210 240 270	FUERHAUSER,W. RITTER,Nadja MIPT8118 Manfred,SCHMID		Löschen Auf Ab
ΟΚ	Abbru	ch		

4.) Auf dem Apparat 220 welcher die Gruppe "Vertrieb" überwachen soll, eine Taste wie folgt konfigurieren.

Teilnehmer: Tasten	×
Phys. Adr. NSt Apparat Name [94-001-01] [220 [IPTouch 4068G/IP [LEBMA IPTouch Ancorc #D Warnung	N.Ingrid Beist - Tasten: Modul / Benutzt
Perso Leitung Vertrieb Leitung Akustik Aktivieren wenn auch eine akustische Überwachung erfolgen	Tastenname UPK 002 Tastentyp LM Taste Änderungen In berechtigt Tastenfikt. Überwachungs-Groupware Tastenbeschiftt Vertrieb überwachte NSt 222
·····	Anrufart Intern Extern Beide Nebenstelle des virtueller Audiosteuerung V Steuerung 'Akust. Überwach. an/aus' Zu 8 Grupper überwacht werden.
"Leere Direkteingabe": Zuletzt programmierte Taste" bei A	

hys. Adr. NSt 4 4-001-01 220 [Apparat IPTouch 4068G/IP	Name LEBMAN,Ingrid			it. Tutur	
Touch neor no ()	Warnung		<u></u>	M	odul / Benutzt	
Press		Individuelle Ta	stenprogrammie	rung		
Leitung	Vertrieb	Tastenname	UPK 004	Tastentyp	LM Taste	~
Leitung	Akustik 🧲	Änderungen	TIn berechtigt	Tastenfkt.	Akust. Überwach. an	/aus 💌
		Tastenbeschätt	Akustik			
			Taste für akusti Überwachung, gewünscht.	sche falls		
Leere Direkteingabe' 7u	letzt programmierte Tas	ОК	Abbruch		L	Löschen
Locie Direkterigabet. La	leter programmente i da	<u></u>				

Die überwachenden Apparate erhalten folgende Informationen mittels Pop-up am Display:

Wer ruft an \rightarrow entweder den Namen oder die Nummer des Anrufers. Je nachdem was im System bekannt ist.

Wer wird angerufen → entweder Name der internen Nebenstelle die gerufen wird, wenn es sich um eine individuelle Überwachung handelt. Oder Name des virtuellen Teilnehmers wenn es sich um eine Gruppenüberwachung handelt. In diesem Beispiel wird "Vertrieb" angezeigt.

In beiden Fällen kann der Überwachende, bei mehreren gleichzeitigen Anrufern, gezielt den Anrufer annehmen den er möchte.

Ein Mischbetrieb, also individuelle Überwachung und

Gruppenüberwachung auf ein und derselben Taste, ist ebenfalls möglich. Die beiden Tasten "Überwachungs-Groupware" bzw. "Akust, Überwachung an/aus" können auch auf den Funktionstasten "F1" und "F2" oder Beistellmodulen konfiguriert werden.

Apparate-Screenshots von Teilnehmer 220:

Individuelle Überwachung "Nadja"

Überwachung "Nadja" aktiv

Akustische Überwachung aktiv



Taste "Nadja" wird gedrückt, dann erhält man Info ob mehr als nur ein Ruf ansteht. In diesem Fall ist es Ruf 01 von 01.



W.Fuerhauser ruft Nadja



Auf "Antworten" drücken um den Ruf anzunehmen.



Gruppenüberwachung "Vertrieb"

Überwachung "Vertrieb" aktiv Akustische Überwachung aktiv



Do 11 Jul 2013

0664/4241690 ruft Vertrieb



15:21

Taste "Vertrieb" wird gedrückt, dann erhält man Info ob mehr als nur ein Ruf ansteht. In diesem Fall ist es Ruf 01 von 02.

Weiterblättern um den zweiten Ruf zu sehen, Ruf 02 von 02.



Auf "Antworten" drücken um den gewünschten Ruf anzunehmen.

