Agentenapparat

Eine Call Center-Lösung sorgt für eine optimale Verteilung der Anrufe auf die Agenten und berücksichtigt dabei Verfügbarkeit und Qualifikationen.

Geben Sie den Funktionscode

'Anmeldung" ein.

Der Begrüßungsbildschirm der

ACD-Anwendung wird

angezeigt.

Agenten-Sitzung öffnen (Anmeldung)





Wählen Sie die ACD-Anwendung aus





Wählen Sie den Agenten aus und bestätigen Sie die Eingabe. Abhängig der auf den Bildschirm angezeigte Angaben, Passwort eingeben oder bestätigen

Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung



- 4.02+ bedeutet: Gruppe Nr. 4; 2 Anrufe in der Warteschlange; das Zeichen '+' zeigt an, dass die maximale Kapazität der Warteschlange erreicht ist(Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 & 4039 Digital Phone).
- [01] bedeutet: I Anruf in der Warteschlange (Alcatel-Lucent IP Touch 4018/ 4028 & 4019/4029 Digital Phone).

Die vier Betriebszustände von Agentenapparaten

Die Verfügbarkeit eines Agenten richtet sich nach seinem Betriebsstatus (es gibt vier), den er jederzeit ändern kann. Die vier Betriebszustände:

- Angemeldet Der Agent kann Anrufe annehmen.
- Abgemeldet Der Agent hat sich von der ACD-Anwendung abgemeldet.
- Nachbearbeitung Der Agent nimmt keine Anrufe entgegen und ist mit der Nachbearbeitung eines Anrufs beschäftigt.
- Momentan abwesend Der Agent macht eine Pause und nimmt keine Anrufe entgegen.

Der Agent kann seinen Betriebsstatus unmittelbar durch Eingabe von Codes (alle Apparate), durch Betätigen von Funktionstasten am Apparat (Alcatel-Lucent IP Touch 4028/4038/4068 und Alcatel-Lucent 4029/4039 Digital Phone) oder mithilfe der Agentenanwendung 'Agent Assistant" für den PC (falls verfügbar) ändern.

Betriebsstatus des Apparats ändern

Wechsel mit Codes (alle Apparate)

Die Codes zum Wechsel des Betriebsstatus werden bei der Systemkonfiguration definiert. Auskünfte zu diesen Codes erteilt Ihr Systemadministrator.



Ein Alarmsignal des Typs 'Summer" ertönt: Aktivierung abgelehnt. Der Apparat wird vom Call Center wahrscheinlich nicht erkannt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator

Änderung mit Funktionstasten (Alcatel-Lucent IP Touch 4028/4038/4068 und Alcatel-Lucent 4029/4039 Digital Phone)

Drücken Sie die Funktionstaste für den zu aktivierenden Status. Informationen zum ausgewählten Status werden angezeigt. Wenn eine Ablehnungsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Ändern Ihres persönlichen Paßworts



Gruppen-Mailboxen überwachen

Nachrichten abfragen:

Wenn in der Gruppen-Mailbox eine Nachricht hinterlassen wird, leuchtet die LED der betreffenden Überwachungstaste auf.



Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung

Drücken Sie auf die Überwachungstaste.

> Nachdem eine Mailbox von einem Supervisor abgefragt wurde, können die übrigen Supervisoren nicht mehr darauf == zugreifen.

Die Überwachungstasten für Gruppen-Mailboxen und ihre Anordnung auf den Apparaten:

Apparate Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 und 4039 Digital Phone





öffnet die Seite 'Persl.'

Apparate Alcatel-Lucent IP Touch 4028 und 4029 Digital Phone





öffnet die Seite 'Persl.'

Alcatel-Lucent Enterprise behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden.

ACD19001APAB-O600ed01-0727

5



