



Display
Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Frei programmierbare Tasten und LEDs
Diese Tasten können in Leitungstasten und in Funktionstasten aufgegliedert werden.

- Leitungstasten-LEDs:**
- Bestehende Verbindung.
 - Eingang eines Anrufs (Blinken).
 - Rückruf (Blinken).
 - Verbindung wird gehalten (Blinken).

Funktions-LEDs:

- Funktion aktiviert.

- Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:**
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
 - Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
 - Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
 - Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
 - Umlblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
 - Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten oder Rückrufanforderungen an.

Taste "Auflegen"
Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Audiotasten
Lautsprecher:
Lauthören eines Gesprächs

Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Ihre Anrufe

Abfrage der Rufnummer und des Namens

Diese Taste zweimal betätigen.

Telefonieren



Abheben Programmierte Leitungstaste Rufnummer direkt wählen

Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs



Abheben

Wahlwiederholung



Auswählen der Funktion "WW" Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl

Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist



Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat"

Verzeichnisse

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).



Nummer des Ziels (0 bis 9) Anzeige des aktuellen Werts Den neuen Namen eingeben



Bestätigen Zu speichernde (interne oder externe) Nummer Bestätigen

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Kurzwahl Nummer des Ziels (0 bis 9)

Umleiten Ihrer Anrufe

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Nummer des Zielapparats

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären dass, das Produkt Alcatel Easy Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



